I2858-S-23.07



STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING

CCMon10 Art. nr. 907129

BRUKSANVISNING



INNEHÅLL

1. BESKRIVNING	sid. 2
2. DATA	sid. 2
3. HANDHAVANDE	sid. 3
4. ELSCHEMA	bilaga. 1
5. CE dokument	bilaga. 2

ASSALUB AB, Box 240, S-597 26 ÅTVIDABERG, SWEDEN, Tel. +46-120-358 40, Fax. +46-120-152 11, E-post: info@assalub.se Hemsida: www.assalub.se

1. BESKRIVNING

Styrenheten CCMon10 övervakar funktionen hos centralsmörjsystem. Till styrenheten anslutes upp till 10 flödesmätare för övervakning av fettmängderna.

FUNKTIONER

- Inställbar smörjmängd, smörjintervall och larmgränser.
- Samtliga inställningar skyddade med lösenord.
- Styrning via den övervakade maskinen.
- Utgång för driftindikering.
- Utgång för larm, larmar vid för lågt eller för högt smörjmedelsflöde.
- Möjlighet att välja mellan NO och NC maskinförreglingskontakt.

DEFINITIONER

Smörjintervall	Tid mellan början av två smörjningar.
Kanal	Del av smörjsystem som kan maskinförreglas var för sig.

2. DATA

Kapslingsklass Dimension Vikt Matningsspänning	IP 65 400x400x200 (BxHxl 14 kg 100-240 VAC 2,6 A 50-60 Hz	D)
Utgångar:	Maxlast Larmutgång Driftindikering Spänning	80 VA resistiv last 100 W induktiv last Potentialfri växlande kontakt Potentialfri växlande kontakt Inbyggd strömkälla 24V 5A
Inställningsområde	Smörjintervall Smörjmängd	1 - 99999 minuter 1 - 99999 cm³

ASSALUB AB, Box 240, S-597 26 ÅTVIDABERG, SWEDEN, Tel. +46-120-358 40, Fax. +46-120-152 11, E-post: info@assalub.se Hemsida: www.assalub.se

3. HANDHAVANDE

HUVUDMENY

Huvudmenyn visar en överblick av samtliga 10 smörjpunkter, samt status för varje smörjpunkt.



1. Smörjpunktens status visas med hjälp av rutan till vänster om varje smörjpunkt.

Aktiv		Maskin stoppad		Ej i drift
	-		the second se	

1

LARM i det övre, högra

- 2. Knapp för att komma åt information om 'Smörjpunkt 1'
- 3. Indikering för larm. Vid larm blinkar den röda ikonen hörnet.
- 4. Knapp för att komma åt larmlistan
- 5. Knapp för att komma åt inställningar
- 6. Knapp för att starta styrcentral
- 7. Stoppknapp för att stoppa styrcentral

INSTÄLLNINGAR

Huvudmeny					LARM
Smörj	punkt 1		Smö	orjpunkt 6	
Smöj	punkt 2		Smö	orjpunkt 7	
Sriörj	punkt 3		Smö	orjpunkt 8	
Smörj	punkt 4		Smö	orjpunkt 9	
Smörj	punkt 5		Smö	rjpunkt 10	
	Ī			OTADT	07000
/	l	LARM	SETUP	START	STOPP
Smörjpunkt 1					
Smörjpunkt 1		-			
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående	10	cm3 /	82	min	
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående Föregående	10 23	cm3 / cm3 /	<u> </u>	min min	
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående Föregående Inställt	10 23 25	cm3 / cm3 / cm3 /	<u>82</u> 180	min min	
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående Föregående Inställt Pågående vecka	10 23 25 875	cm3 / cm3 / cm3 cm3	<u>82</u> <u>180</u>	min min	
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående Föregående Inställt Pågående vecka Föregående vecka	10 23 25 875 1295	cm3 / cm3 / cm3 cm3 cm3	<u>82</u> 180	min min	
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående Föregående Inställt Pågående vecka Föregående vecka Nollställbar räknare	10 23 25 875 1295 269875	cm3 / cm3 / cm3 cm3 cm3 cm3	82 180	min min	
Smörjpunkt 1 Akt iv Pågående Föregående Inställt Pågående vecka Föregående vecka Nollställbar räknare Totalt	10 23 25 875 1295 269875 3486952	cm3 / cm3 / cm3 cm3 cm3 cm3 cm3	82 180	min	

Information för varje smörjpunkt visas vid knapptryck för respektive smörjpunkt.

Bilden ovanför visar ett exempel där:

- 10 cm³ är den smörjmängd som hittills erhållit 'Smörjpunkt 1' under 82 minuter som förflutit av det pågående smörjintervallet.
- 23 cm³ är den uppmätta smörjmängden i det föregående intervallet (180 min).
- 25 cm³ är det inställda värdet.
- 875 cm³ har hittills tillförts 'Smörjpunkt 1' denna vecka.
- 1295 cm³ tillfördes 'Smörjpunkt 1' föregående vecka.
- 269875 cm³ har tillförts 'Smörjpunkt 1 sedan det nollställbara räkneverket nollställdes.
- 3486952 cm³ har tillförts 'Smörjpunkt 1' sedan systemet sattes i drift.

Smörjpunkt 1		
Aktiv		
Pågående	10 cm3 /82 min	
Föregående	23 cm3 /180 min	
Inställt	25 cm3	_
Pågående vecka	875 cm3	
Föregående vecka	1295 cm3	_
Nollställbar räknare	269875 cm3 NOLLSTÄLL	
Totalt	3486952 cm3	_
	SETUP MAIN	
Smörjpunkt 1	Inställningar	
Kanal	Av 1 2 3 4	
Mängd	25 cm3	
Intervall	180 min	
Larmgräns	övre 50 cm3	
Larmgräns	nedre 20 cm3	
<mark>-</mark> i	RETURN	

För att ändra de inställda värdena för den valda smörjpunkten så tryck på knappen <u>SETUP</u>.

För att obehöriga inte ska kunna ändra inställningar och konfigurering är dessa skyddade med ett lösenord. Om lösenord krävs på sidan så finns i det nedre vänstra hörnet och det går inte ändra några inställningar. Tryck på i för att skriva in användarnamn och lösenord. Användarnamn (operator name) visas vid knapptryckning av i och vid leverans är användarnamnet 1 och lösenordet 1234.

Om upplåsning av inställningar genomförts korrekt så har ikonen Gandrats till Gandrats till

Bilden ovanför visar exempel på inställningar för Smörjpunkt 1 där:

- Kanal kan ställas in för den valda smörjpunkten. Det finns fyra kanalen som smörjpunkterna kan delas upp mellan, till exempel olika områden/maskiner. För att ange vilken kanal smörjpunkten ska tillhöra så tryck på en siffra 1234. Smörjpunkt 1 tillhör kanal 1 i detta exempel och det framgår genom den grönmarkerade siffran 1. Om smörjpunkten önskas vara ur drift så tryck på Av.
- Mängden är inställd på 25 cm³ är målvärdet för smörjmängden som önskas.
- Intervall är tiden som mängden ska doseras inom.
- Larmgräns övre anger vilken smörjmängd som ska överskridas för att erhålla larm.
- Larmgräns nedre anger vilken smörjmängd som ska underskridas för att erhålla larm.
- Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående sida.
- Tryck på **MAIN** för att komma tillbaka till huvudmenyn.

Huvudmeny	LARM	För att ändra inställningar tryck på
Smörjpunkt 1	Smörjpunkt 6	knappen setup.
Smörjpunkt 2 Smörjpunkt 3 Smörjpunkt 4	Smörjpunkt 7 Smörjpunkt 8 Smörjpunkt 9	För att obehöriga inte ska kunna ändra inställningar och konfigurering är dessa skyddade med ett lösenord. Om lösenord krävs på sidan så finns 🔓 i det
Smörjpunkt 5	Smörjpunkt 10	nedre vänstra hörnet och det går inte ändra några inställningar. Tryck på 🔒 för att skriva in
Inställningar		Användarnamn (operator name)
Nollställ alla räknare	UTFÖR	visas vid knapptryckning av 👔
Maskinstopp	NO: Kontakt öppen = stopp	och vid leverans är
Kanal 1 NO	NC: Kontakt sluten = stopp	användarnamnet 1 och lösenordet
Kanal 2 NO		1234.
Kanal 3 NC		
Kanal 4 NC		Om upplasning av installningar
Språk		
		💴 andrats till 💴 .

Bilden ovanför visar inställningar:

- Överst så kan alla räknare nollställas genom att trycka på UTFÖR.
- Funktionen för maskinstopp kan ändras mellan slutande och brytande kontakt vid maskinstopp.

Se föregående sida för att ställa in vilken kanal en smörjpunkt ska tillhöra.

• Tryck på **RETURN** för att återgå till föregående sida (huvudmenyn).

Huvudmeny	För att se information om larm tryck
Smörjpunkt 1 Smörjpunkt 6	
Smörjpunkt 2 Smörjpunkt 7	
Smörjpunkt 3 Smörjpunkt 8	
Smörjpunkt 4 Smörjpunkt 9	
Smörjpunkt 5 Smörjpunkt 10	
LARM SETUP START STOPP	
Advanced User Alarm History <u>23.07.19</u> 20:42	Högst upp i listan visas det senaste larmet. Först vilken tid, sedan vilken
23/07/19 20:27 SHP1 Hsgt Flode - Page	smörjpunkt och sist vilket typ av larm.
	l exemplet till vänster är det smörjpunkt 1 (SMP 1) som larmat grund av för högt flöde, alltså larmgräns övre har överskridits.
De lete De lete Reset	

Bilden ovanför visar menyn för larm där:

- Knapparna till höger orienterar den markerade raden i listan.
- Knappen Delete tar bort det larm som den är under den markerade raden.
- Knappen All tar bort samtliga larm i listan.
- Knappen kvitterar larmet så det inte syns ifrån huvudmenyn.
- Knappen visar en lista av tidigare larm som tagits bort.
- Tryck på **RETURN** eller **MAIN** för att återgå till huvudmenyn.

ASSALUB AB, Box 240, S-597 26 ÅTVIDABERG, SWEDEN, Tel. +46-120-358 40, Fax. +46-120-152 11, E-post: info@assalub.se Hemsida: www.assalub.se